

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ ОПРЕДЕЛИТЕЛЯ НОМЕРА

Шаг 1

Убедитесь, что Ваш телефон подключен, трубка зарегистрирована на базовом блоке и телефон работает.

Шаг 2

Для определения типа Вашей АТС переведите телефон в режим тонального набора: см. инструкцию.

Шаг 3

Проверьте, работает ли Ваш телефон в тональном режиме.¹
Для проверки наберите номер, проверьте, проходит ли сигнал.

НЕТ

У Вас нецифровая АТС
(аналоговый телефонный узел).

Вы можете использовать настройки функции российский АОН: отображение на дисплее телефонных номеров вызывающих абонентов.

1. Переведите телефон назад в режим импульсного набора.
2. Для настройки АОНа Вам необходимо знать количество цифр Вашего телефонного номера (исключая код города)².
3. Следуя инструкции или приложенной таблице, произведите необходимые настройки.

Шаг 4

Как произвести необходимые настройки для работы АОН:

1. Нажать клавишу «Меню».
2. Ввести комбинацию из 5 цифр в зависимости от модели телефона (см. инструкцию или приложенную таблицу).
3. Далее сразу ввести:
цифру 0, в случае если у Вас цифровая АТС (при условии подключения этой услуги у оператора);
цифры от 5 до 7 (количество цифр Вашего телефона) – для определения номера на аналоговой АТС.
4. Нажать клавишу «Ок».

ДА

У Вас цифровая АТС.

Вы можете использовать настройки функции европейско-го Caller ID³: отображение на дисплее телефонных номеров вызывающих абонентов автоматически при каждом вызове.

Для настройки определителя номера Вам необходимо ввести кодовые цифры согласно инструкции (отличаются от модели телефона) в разделе Меню и нажать «Ок» – далее функция определителя номера будет работать автоматически при каждом вызове/звонке.



1. Цифровые АТС работают в тональном и импульсных режимах, нецифровые – только в импульсном.
2. Обращаем Ваше внимание: при выборе последней цифры (согласно таблице) определителя номера, необходимо указать то число, которое указывает на количество цифр Вашего номера телефона. Стандартная заводская настройка на АОН – 7 цифр (для г. Москва).
3. Caller ID (CLIP FSK/DTMF) – европейский стандарт определителя номера. Данная услуга предоставляется АТС.



Горячая линия Gigaset: 8-495-228-13-12 или
8-10-8002-688-40-11 (бесплатно для ТфОП по РФ)

Gigaset

Инструкция по установке определителя номера (российский АОН и европейский CallerID (CLIP FSK и CLIP DTMF))

Название модели беспроводного телефона Gigaset	1. Выберите режим ожидания 2. Далее нажмите клавишу Меню ¹ 3. Введите соответствующий набор цифр:	Наберите: 0 - для установки европейского CallerID (цифровые АТС) Для установки российского АОНа (аналоговые АТС) введите: 5 - для пятизначных, 6 - для шестизначных, 7 - для семизначных телефонных номеров
AL140, A160, A260	3 3 9 2 9	0 - CallerID 5-7 - АОН
Ax180, Ax185, Ax280, Ax285, A380, A385 AS200, AS200A AS300, AS300A	4 3 9 2 6	0 - CallerID 5-7 - АОН
A400, A400A, C300, C300A, A510, A510A, E310, E310A	* # 0 5 # 2 6	0 - CallerID 5-7 - АОН
A580, C380 A585, C385	7 4 9 2 6	0 - CallerID 5-7 - АОН
C470, C475, E490, E495, S450, E450	5 5 9 2 0	0 - CallerID 5-7 - АОН
C450	4 3 9 2 9	0 - CallerID 5-7 - АОН
C590, C595, S790, S795, SL400, SL400A SL780, SL785	* # 0 5 # 2 0	0 - CallerID 5-7 - АОН
C590IP, C595IP	* # 0 5 # 7 8	0 - CallerID 5-7 - АОН
S670, S675, S680, S685, SL370, SL375, SL550, SL560	8 5 9 2 0	0 - CallerID 5-7 - АОН



Пример активации функции определения семизначного номера
российского АОНа для C385:

1. Режим ожидания
2. Клавиша Меню
3. Ввести 74926 7
4. Нажать «ОК»

¹ Выделенная или программируемая



Gigaset

Инструкция по установке определителя номера (русский АОН и европейский CallerID (CLIP FSK и CLIP DTMF))

Название модели беспроводного телефона Gigaset	1. Выберите режим ожидания 2. Далее нажмите клавишу Меню ¹ 3. Введите соответствующий набор цифр:	Переключение режима в режиме АОН
AL140, A160, A260	3 3 9 2 8	0 - ручной режим 1 - автоматический режим
Ax180, Ax185, Ax280, Ax285, A380, A385 AS200, AS200A AS300, AS300A	4 3 9 2 5	0 - ручной режим 1 - автоматический режим
A400, A400A, C300, C300A, A510, A510A, E310, E310A	* # 0 5 # 2 5	0 - ручной режим 1 - автоматический режим
A580, C380 A585, C385	7 4 9 2 5	0 - ручной режим 1 - автоматический режим
C470, C475, E490, E495, S450, E450	5 5 9 2 9	0 - ручной режим 1 - автоматический режим
C450	4 3 9 2 8	0 - ручной режим 1 - автоматический режим
C590, C595, S790, S795, SL400, SL400A SL780, SL785	* # 0 5 # 2 9	0 - ручной режим 1 - автоматический режим
C590IP, C595IP	* # 0 5 # 7 7	0 - ручной режим 1 - автоматический режим
S670, S675, S680, S685, SL370, SL375, SL550, SL560	8 5 9 2 9	0 - ручной режим 1 - автоматический режим



Пример активации функции определения семизначного номера
русского АОНа для C385:

1. Режим ожидания
2. Клавиша Меню
3. Ввести 74926 7
4. Нажать «ОК»

¹ Выделенная или программируемая

